



MIT DER PALETTENGABEL AM BAGGER ERREICHEN SIE POSTIONEN, DIE SONST NUR SCHWER ZUGÄNGLICH SIND. ES MUSS SICHERGESTELLT SEIN, DASS DER BAGGER DEN ANFORDERUNGEN DER MASCHINENRICHTLINIE FÜR DAS HEBEN VON LASTEN ENTSpricht.



	MOD.		FK10 S	FK10	FK18 S
	A	MM	1150	1150	1150
	B	MM	1000	1200	1200
	C	MM	80	80	100
	C2	MM	30	30	35
	D	MM	406	406	406
	E	MM	620	620	620
	OHNE AUFNAHME	KG	170	182	210
		KG	1000	1000	1800

NB: ADAPTER NICHT INKLUSIVE
BEINHALTET DIE MASCHINENANBAUTEILE FÜR DIE ADAPTER AUS DEM CANGINI-KATALOG, AUSSER MOD. ADAPTER CS 100, CS 100 JANUS, CW 20S.