



**NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)**

DER PATENTIERTE, **REVERSIBLE** SCHNELLWECHSLER CR TWIN LOCK ERMÖGLICHT SEKUNDENSCHNELLES AN- UND ABKOPPELN DER ANBAUGERÄTE. DIE MECHANISCHE, HALBAUTOMATISCHE VERSION ERFORDERT EIN EINGREIFEN DES FAHRERS NUR BEIM ABKOPPELN. ANKOPPELN UND VERRIEGELN ERFOLGEN AUTOMATISCH. BEI DER HYDRAULISCHEN VERSION WERDEN ALLE ABLÄUFE VON DER KABINE AUS GESTEUERT.

	TONS	0,6 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 12,0
	MOD.	<b>CR15</b>	<b>CR30</b>	<b>CR40</b>	<b>CR50</b>	<b>CR70</b>
	<b>A</b>	MM 247	252	260	290	344
	<b>B</b>	MM 156	180	196	218	257
	<b>C</b>	MM 101	107	109	133	148
	<b>Ø</b>	MM 40	45	45	50	60

<b>MECHANISCH HALBAUTOMATISCH</b>	MOD.	<b>CR15 S.A.</b>	<b>CR30 S.A.</b>	<b>CR40 S.A.</b>	<b>CR50 S.A.</b>	<b>CR70 S.A.</b>
OHNE AUFNAHME	KG	20	25	28	39	62

<b>HYDRAULISCH EINFACH WIRKEND</b>	MOD.	<b>CR15 S.E.</b>	<b>CR30 S.E.</b>	<b>CR40 S.E.</b>	<b>CR50 S.E.</b>	<b>CR70 S.E.</b>
OHNE AUFNAHME	KG	21	27	29	40	63
MAX	BAR	250	250	250	250	200



**STANDARD TECHNISCHE DATEN**

**1 SEITLICHE VERRIEGELUNG ANZEIGE "SAFE CHECK"**

DIE SEITLICHE ANZEIGE "SAFE CHECK" ERMÖGLICHT DIE VOLLE KONTROLLE DER SCHNELLWECHSLER ÜBER DEN ADAPTER. SO KÖNNEN SIE ÜBERPRÜFEN, OB SICH DIE SCHNELLWECHSLER IN DER OPTIMALEN POSITION BEFINDET, UM EINE KORREKTE BEFESTIGUNG ZU ERMÖGLICHEN, SOBALD DIE BOLZEN ENTFERNT SIND.

**ZUBEHÖR**

**2 HYDRAULISCHES EINBAUKIT**

MIT DEM HYDRAULISCHEN SCHNELLWECHSLER IST ES MÖGLICH, DAS HYDRAULISCHE EINBAUKIT FÜR DIE MASCHINE MITZULIEFERN, EINSCHLIESSLICH ELEKTROVENTIL UND ELEKTRISCHEM WÄHLER, DAS MIT MAGNETEN AUSGESTATTET IST, SO DASS ES LEICHT INNERHALB DES FAHRBEREICHS INSTALLIERT WERDEN KANN.

**3 HEBEHAKEN**

ES IST EIN ZERTIFIZIERTER LASTHAKEN VERFÜGBAR, DER AN SCHNELLWECHSLER ANGESCHWEISST WIRD.

**4 AUFNAHME CR**

MIT DER CR-AUFNAHME KANN DAS ANBAUGERÄT GEDREHT WERDEN.