



**NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)**

L'ATTACHE RAPIDE **REVERSIBLE** CR TWIN LOCK BREVETÉE PERMET L'ACCROCHAGE ET LE DÉCROCHAGE RAPIDES DES ÉQUIPEMENTS, EN RÉDUISANT LE TEMPS DE LEUR REMPLACEMENT. LA VERSION MÉCANIQUE PRÉVOIT UN SYSTÈME SEMI-AUTOMATIQUE QUI NÉCESSITE D'INTERVENTION MANUELLE AU MOMENT DU DÉCROCHAGE DE L'OUTIL. L'ACCROCHAGE ET LA MISE EN SÉCURITÉ DU NOUVEL OUTIL SONT AUTOMATIQUES. DANS LA VERSION HYDRAULIQUE LES OPERATIONS SONT CONTRÔLÉES DE LA CABINE.

	TONS	0,6 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 12,0
	MOD.	<b>CR15</b>	<b>CR30</b>	<b>CR40</b>	<b>CR50</b>	<b>CR70</b>
	<b>A</b> MM	247	252	260	290	344
	<b>B</b> MM	156	180	196	218	257
	<b>C</b> MM	101	107	109	133	148
	<b>Ø</b> MM	40	45	45	50	60

<b>MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE</b>	MOD.	<b>CR15 S.A.</b>	<b>CR30 S.A.</b>	<b>CR40 S.A.</b>	<b>CR50 S.A.</b>	<b>CR70 S.A.</b>
SANS COUPLEUR	KG	20	25	28	39	62

<b>HYDRAULIQUE SIMPLE EFFET</b>	MOD.	<b>CR15 S.E.</b>	<b>CR30 S.E.</b>	<b>CR40 S.E.</b>	<b>CR50 S.E.</b>	<b>CR70 S.E.</b>
SANS COUPLEUR	KG	21	27	29	40	63
MAX	BAR	250	250	250	250	200



**CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD**

**1 INDICATEUR DE VERROUILLAGE LATÉRAL "SAFE CHECK"**

L'INDICATEUR LATÉRAL "SAFE CHECK" PERMET UN CONTRÔLE TOTAL DU ATTACHE RAPIDE SUR L'ADAPTATEUR. IL VOUS PERMET DE VÉRIFIER QUE LE ATTACHES RAPIDE EST DANS LA POSITION OPTIMALE POUR PERMETTRE UNE FIXATION CORRECTE UNE FOIS LES GOUPILLES RETIRÉES.

**EN OPTION**

**2 KIT D'INSTALLATION HYDRAULIQUE**

AVEC L'ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE, IL EST POSSIBLE DE FOURNIR LE KIT D'INSTALLATION À LA MACHINE, CONTENANT UNE ÉLECTROVANNE ET UN SÉLECTEUR ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ D'AIMANTS POUR ÊTRE FACILEMENT INSTALLÉ À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE CONDUITE.

**3 CROCHET DE LEVAGE**

UN CROCHET HOMOLOGUÉ POUR LE LEVAGE PEUT ÊTRE SOUDÉ DIRECTEMENT SUR L'ATTACHE RAPIDE.

**4 ADAPTEUR CR**

L'ADAPTEUR CR REND L'ÉQUIPEMENT RÉVERSIBLE.