



NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

L'ATTACCO RAPIDO **REVERSIBILE** CR TWIN LOCK CON SISTEMA BREVETTATO CONSENTE L'AGGANCIAMENTO E LO SGANCIAMENTO DELLE ATTREZZATURE IN POCHI SECONDI, AUMENTANDO NOTEVOLMENTE LA VELOCITÀ NEL CAMBIO DEGLI UTENSILI. LA VERSIONE MECCANICA INCLUDE UN SISTEMA SEMI-AUTOMATICO CHE RICHIEDE L'INTERVENTO DELL'OPERATORE SOLO NELLA FASE DI SGANCIAMENTO, L'AGGANCIAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL NUOVO UTENSILE AVVENGONO IN AUTOMATICO. NELLA VERSIONE IDRAULICA QUESTE OPERAZIONI VENGONO GESTITE DIRETTAMENTE DALLA CABINA.

		TONS	0,6 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 12,0
		MOD.	CR15	CR30	CR40	CR50	CR70
	A	MM	247	252	260	290	344
	B	MM	156	180	196	218	257
	C	MM	101	107	109	133	148
	Ø	MM	40	45	45	50	60

MECCANICO SEMI-AUTOMATICO		MOD.	CR15 S.A.	CR30 S.A.	CR40 S.A.	CR50 S.A.	CR70 S.A.
	SENZA ATTACCO	KG	20	25	28	39	62

IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO		MOD.	CR15 S.E.	CR30 S.E.	CR40 S.E.	CR50 S.E.	CR70 S.E.
	SENZA ATTACCO	KG	21	27	29	40	63
	MAX	BAR	250	250	250	250	200



SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

1 INDICATORE LATERALE DI AGGANCIAMENTO "SAFE CHECK"

L'INDICATORE LATERALE "SAFE CHECK" PERMETTE IL PIENO CONTROLLO DELL'ATTACCO RAPIDO RISPETTO ALL'ADATTATORE. CONSENTE DI VERIFICARE CHE L'ATTACCO RAPIDO SIA NELLA POSIZIONE OTTIMALE PER PERMETTERE IL CORRETTO AGGANCIAMENTO UNA VOLTA FUORIUSCITI I PERNI.

OPTIONAL

2 KIT INSTALLAZIONE IDRAULICO

CON L'ATTACCO RAPIDO IDRAULICO È POSSIBILE LA FORNITURA DEL KIT INSTALLAZIONE ALLA MACCHINA, COMPRESO DI ELETTROVALVOLA E SELETTORE ELETTRICO DOTATO DI CALAMITE PER POTERLO INSTALLARE AGEVOLMENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA.

3 GANCIO DI SOLLEVAMENTO

È ANCHE POSSIBILE AVERE UN GANCIO OMOLOGATO PER SOLLEVAMENTO, SALDATO DIRETTAMENTE SULL'ATTACCO RAPIDO.

4 ADATTATORE CR

L'ADATTATORE CR RENDE L'ATTREZZATURA REVERSIBILE.